

AK4500可控列表（线控）

品牌	相机型号	控制线	相机控制功能	相机/镜头设置注意事项	相机版本
Canon	5D MarkIV	USB 3.0 转 Micro 3.0 (A02), 控制线一端接入云台固定板左侧的 USB 口 (Camera control), 另一端插入相机的 USB3.0 接口	<ul style="list-style-type: none"> ■ 拍照 ■ 开始/停止录像 (hub_103固件) ■ 电子跟焦 	使用电子跟焦时, 镜头需要在AF模式	1.1.2
	5D MarkIII	1.3.5			
	80D	1.0.2			
	6D	-			
	6D MarkII	1.0.3			
	EOS R	1.0.0			
Nikon	Z7	USB 2.0 转 TypeC (C01), 控制线一端接入云台固定板左侧的 USB 口 (Camera control), 另一端插入相机的 Type C USB 接口	<ul style="list-style-type: none"> ■ 拍照 ■ 开始/停止录像 (hub_103固件) ■ 电子跟焦 	1、使用云台控制功能时请确保相机实时取景功能开启(LV) 2、使用电子跟焦时, 镜头需要在AF模式	1.00
	D7500	1.00			
Sony	α6400	USB 2.0 转 Micro (A01), 控制线一端接入云台固定板左侧的 USB 口 (Camera control), 另一端插入相机的 MULTI 接口。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 拍照 ■ 开始/停止录像 	1、在相机“网络”菜单中, 将“使用智能手机控制”功能关闭。 2、在相机“设置”菜单里, 将“USB 连接”设置为“电脑遥控”。 3、在相机“设置”菜单里, 将“USB 电源供给”设为“关”。 4、可在“电脑遥控设置”中选择照片存储地(部分版本较老旧相机没有该选项)	2.00
	α9				2.00
	α6300				1.00
	α6500				2.00
	RX100 IV				1.30
	α7R				2.00
	α7SII				2.00
	α7RII				4.00
	α7II				4.00

AK4500可控列表（WIFI连接）

相机品牌/型号	镜头	拍照	录像	跟焦功能	变焦功能	ISO	曝光补偿	WB 调节	切换模式 (拍照/录像)	支持按键固件版本	相机固件版本	WIFI 打开方式	
Sony	α9	12-44G	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	使用智能手机控制	
	α7III	16-50	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	α7RIII	16-50	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	α7SII	16-50	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	α7RII	NA	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	α7II	FE 4/16-35	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	α7	FE 4/16-35	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	α7S	16-35	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	α7R	16-35	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	RX100 M4	2.8-4.5	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	1.0.0	-	
	RX100 M5	F1.8	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	1.0.2	-	
	RX100 M5A	F1.8	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	1.0.0	使用智能手机控制	
	RX100 M6	2.8-4.5	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	α5100	16-50	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	α6000	16-50	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	α6300	28-70	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
		16-50	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	α6400	16-50	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	1.0.0	使用智能手机控制	
	α6500	28-70	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-	
	RX0	NA	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	1.1.1	使用智能手机控制	
FDR-X3000R	NA	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-		
HDR-AS50R	NA	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-		
QX1	20	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-		
RX1RII	NA	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	-	-		
WX500	3.5-6.4	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	1.0.0	-		
HX90	3.5-6.4	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	ak4500_ajb_sony_v1.2.6及以上	1.0.0	-		
相机品牌/型号	镜头	拍照	录像	跟焦功能	变焦功能	ISO	曝光补偿	WB 调节	切换模式 (拍照/录像)	支持按键固件版本	相机固件版本	WIFI 打开方式	
Canon	EOS 80D	NA	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	ak4500_ajb_canon_v1.2.6及以上	-	-	
	EOS 6D	NA	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	ak4500_ajb_canon_v1.2.6及以上	-	-	
	EOS 6D Mark II	24-70	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	ak4500_ajb_canon_v1.2.6及以上	-	-	
	EOS 5D Mark IV	24-105 24-70	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	ak4500_ajb_canon_v1.2.6及以上	-	-	
	EOS 70D	16-35mm f/2.8L II	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	ak4500_ajb_canon_v1.2.6及以上	1.1.1	-	
	EOS 77D	24-70mm f/2.8L II	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	ak4500_ajb_canon_v1.2.6及以上	1.0.2	-	
	EOS R	24-70mm f/2.8L II	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	ak4500_ajb_canon_v1.2.6及以上	1.0.0	-	
	EOS 200D	18-55	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	ak4500_ajb_canon_v1.2.6及以上	-	-	
	M50	NA	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	ak4500_ajb_canon_v1.2.6及以上	-	-	
Panasonic	DMC-LX100	24-150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	-	-	
	DMC-LX10	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	-	-	
	DC-ZS70GK	不可拆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	-	-	
	DC-ZS220GK	24-360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	-	-	
	DMC-GH4	25MM F1.4	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	-	-	
	DC-GF9XGK	12-32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	-	-	
	DC-GF9KGK	12-32	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	1.1.1	-	
	DC-GH5SGK-K	25MM F1.4	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	1.0.2	-	
		35-100	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	1.0.0	-	
	DC-GX9KGK-K	12-32	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	-	-	
	DC-GF10KGK	12-32	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	-	-	
	DMC-ZS110	M档(25-250)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	1.2	-
		S档(25-250)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	1.2	-
		A档(25-250)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	1.2	-
		P档(25-250)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	1.2	-
	DMC-GX85	M档(H-H020A)	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	1.2	-
		S档(H-H020A)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	1.2	-
		A档(H-H020A)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	1.2	-
		P档(H-H020A)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	1.2	-
	GH5	M档(H-HS12035)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	2.3	-
S档(H-HS12035)		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	2.3	-	
A档(H-HS12035)		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	2.3	-	
P档(H-HS12035)		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	ak4500_ajb_panasonic_v1.2.64及以上	2.3	-	