此列表更新于_20200312

AK2000S可控相机列表(线控)

相机品牌	系列型号	配线型号	相机控制功能	相机/镜头设置注意事项	相机版本	HUB固件要求
索尼	α6300	Type-C to Multi快门线	1、拍照 2、开始/停止录像 3、聚焦/变焦 4、切换拍照/录制	1.使用USB 2.0转micro (A01)可给相机充电，使用Type-C to Multi快门线无法给相机充电。 2.控制Sony相机时，推荐使用Type-C to Multi快门线。 3. 请先将稳定器开机，再插入控制线	2.00	AK2000S_HUB_V102
	α6400				1.00	
	α6500				2.00	
	α6100				1.00	
	α6600				1.00	
	α7R IV				1.00	
	α7R III				3.01	
	α7 III(A7M3)				3.00	
	α7SII				2.00	
	α7RII				4.00	
	α7II				4.00	
	α9				2.00	
	α7R				6.00	
	RX100 IV(RX100M4)				1.30	
	RX100 VII(RX100M7)				1.00	
	RX10 IV				---	

相机品牌	系列型号	配线型号	相机控制功能	相机/镜头设置注意事项	相机版本	HUB固件要求
佳能	M50	USB 2.0转micro (A01)	1、拍照 2、开始/停止录像	---	1.0.0	AK2000S_HUB_V102
	EOS R	USB 2.0转TypeC(C01)	1、拍照 2、开始/停止录像 3、电子跟焦	使用电子跟焦时，镜头需要在AF模式	1.0.0	
	EOS RP			---	1.3.0	
	M6 mark II			---	1.0.0	
	G7X mark III		1、拍照 2、开始/停止录像	需要关闭WIFI连接	1.0.1	
	EOS 90D	USB 2.0转micro (A01)	1、拍照 2、开始/停止录像 3、电子跟焦 4、切换拍照/录制	使用电子跟焦时，镜头需要在AF模式	1.0.0	
	EOS 200D II				1.0.0	AK2000S_HUB_V104
松下	GH5s	USB 2.0转TypeC(C01)	1、拍照 2、开始/停止录像 3、电子跟焦	1、USB模式选择PC（Tether） 2、WiFi和USB线控不能同时使用 3、电子跟焦时镜头需要在AF模式	1.2	AK2000S_HUB_V102
	GH4	松下快门线TYPE C to DC2.5	1、拍照 2、开始/停止录像	1、需手动切换至相机录像模式	2.7	
	G9				2.0	

相机品牌	系列型号	配线型号	相机控制功能	相机/镜头设置注意事项	相机版本	HUB固件要求
尼康	Z7	USB 2.0转TypeC(C01)	1、拍照 2、开始/停止录像 3、电子跟焦	1、开启相机后，需要等待几秒钟的时间相机才能成功连接 2、使用云台控制功能时请确保相机实时取景功能开启（LV） 3、执行录像需要将相机调至录像档位 4、电子跟焦，镜头需要在AF模式，且比较慢	1.00	AK2000S_HUB_V102
	Z6				2.00	
富士	X-T200	Type-C to TRS3.5(T03), 未标配	1、拍照 2、开始/停止录像 3、半按聚焦	1、需将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”，具体操作：进入设置界面，视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控 2、需手动将相机模式切换到录像模式才能通过线控执行录像	1.00	AK2000S_HUB_V102
	X-T30	Type-C to TRS2.5 (T02)			1.00	AK2000S_HUB_V102
	X-T20				2.01	
	X-A7		1、拍照 2、半按聚焦	需将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”，具体操作为：进入设置界面，拍摄设置5》动态影像设置》麦克风/遥控快门设置》遥控	1.00	
	X-A5				2.00	
	X-T100				2.00	
	XH-1		1、拍照 2、开始/停止录像 3、半按聚焦	---	2.01	
	XT-3				3.01	

AK2000S可控相机列表(WIFI控制)

相机品牌	相机型号	拍照	开始/结束录制	拍照/录制切换	变焦	跟焦	参数调节	备注
索尼	RX100 IV(RX100M4)	√	√	×	√	×	EV	
	RX100 V(RX100M5)	√	√	×	√	×	EV	
	RX100 VI(RX100M6)	√	√	×	√	×	WB,ISO,EV	
	RX100M5A	√	√	×	√	×	WB,ISO,EV	相机界面选择“使用智能手机控制”
	a5100	√	√	√	√	×	EV	
	a6000	√	×	×	√	×	EV	
	a6100	√	√	×	√	×	WB,ISO,EV	
	a6300+16-50	√	√	×	√	×	WB,ISO,EV	
	a6500+28-70	√	√	×	×	×	EV	
	a6400+24-70	√	√	×	√	×	WB,ISO,EV	相机界面选择“使用智能手机控制”
	α9	√	√	×	×	×	WB,ISO	
	α7 III（A7M3)	√	√	×	√	×	WB,ISO	相机界面选择“使用智能手机控制”
	α7R III	√	√	×	×	×	WB,ISO,EV	
	α7 II（A7M2)	√	√	×	×	×	EV	
	α7S II	√	√	×	√	×	EV	
	α7R II	√	√	×	×	×	EV	
	α7S	√	√	×	×	×	EV	
	α7R	√	√	×	√	×	EV	
	α7	√	×	×	×	×	EV	

相机品牌	相机型号	拍照	开始/结束录制	拍照/录制切换	变焦	跟焦	参数调节	备注
佳能	M50	√	√	√	×	×	--	
	EOS R	√	√	√	×	×	ISO,EV	
	EOS 200D	√	√	√	×	√	WB,ISO,EV	
	M6 mark II	√	√	√	×	×	ISO,EV	连接步骤：WIFI设置—Camera Control API—连接，第一次连接WIFI，需激活API才能成功连接。激活步骤请向飞宇技术支持需求 90D要求升级按键板固件至AK2000s_-canon_v106.bin
	EOS RP	√	√	√	×	×	ISO	
	G7X mark III	√	√	√	√	×	ISO	
	EOS 90D	√	√	√	×	×	ISO,EV	
	EOS 200D II	√	√	√	×	√	WB,ISO,EV	AK2000s_canon_v106.bin

相机品牌	相机型号	拍照	开始/结束录制	拍照/录制切换	变焦	跟焦	参数调节	备注
松下	GH4	√	√	√	×	×	WB,ISO,EV	
	GH5	√	√	√	×	√	WB,ISO,EV	
	GH5S	√	√	√	×	√	WB,ISO,EV	
	DC-GX9KGK-K	√	√	√	×	√	WB,ISO,EV	
	DC-GF9XGK	√	√	√	√	√	WB,ISO,EV	
	DC-GF9KGK	√	√	√	×	√	WB,ISO,EV	
	DC-GF10KGK	√	√	√	×	√	WB,ISO,EV	
	DC-ZS70GK	√	√	√	√	√	WB,ISO,EV	
	DC-ZS220GK	√	√	√	√	√	WB,ISO,EV	
	DMC-ZS110	√	√	√	√	√	WB,ISO,EV	
	DMC-GX85	√	√	√	×	√	WB,ISO,EV	
	DMC-LX100	√	√	√	√	√	WB,ISO,EV	
	DMC-LX10	√	√	√	√	√	WB,ISO,EV	连接WIFI后30s后相机提示：监视屏关闭，连接松下官方的APP也有一样的问题，相机内部设定，无法改善。

AK2000S镜头适配列表

相机品牌	相机型号(宽/高/深/重量)	镜头型号	镜头尺寸&重量(直径*长度)	搭载相机镜头	搭载相机&跟焦器	备注
索尼	α9 126.9×95.6×63mm 588g α7R4 128.9×96.4×77.5mm 665g α7R3 126.9×95.6×62.7mm 572g α7M3 126.9×95.6×73.7mm 565g α7R3 126.9×95.6×62.7mm 572g α7S2 126.9×95.7×60.3mm 584g α7R2 126.9×95.7×60.3mm 582g α7M2 126.9×95.7×59.7mm 556g α7S 126.9×94.4×48.2mm 446g α7R 126.9×94.4×48.2mm 407g α7 126.7×94.4×48.2mm 416g	E 10–18mm F4 OSS	Φ70mm*63.5mm 225g	支持	支持	
		FE 12-24mm F4 G	Φ87mm*117mm 565g	支持	支持	
		FE 16-35mm F2.8 GM	Φ89mm*122mm 680g	支持	支持	
		FE16-35mm f/4 ZA OSS	Φ78mm*99mm 518g	支持	不支持	
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	Φ73mm*94.5mm 426g	支持	支持	
		FE 24-70 F2.8 GM	Φ87.6mm*136mm 886g	不支持	不支持	镜头过长过重，无法调平
		Zeiss E 16-70 F4 OSS	Φ66.6mm*75mm 308g	支持	支持	
		E PZ 18–105mm F4 G OSS	Φ78mm*110mm 427g	支持	支持	
		E PZ 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	Φ93.2mm*99mm 649g	不支持	不支持	镜头直径太大，安装可能有干涉
		FE 4/24-105 G OSS	Φ83.4mm*113.3 mm 663g	支持	支持	
		FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS	Φ72.5mm*83mm 295g	支持	支持	
		FE 28mm F2	Φ64mm*60mm 200g	支持	支持	
		Zeiss FE 35mm F2.8 ZA	Φ61.5mm*36.5mm 120g	支持	支持	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Φ64.8mm*73.3mm 265g	支持	支持	
		Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art	Φ77mm*94mm 665g	支持	支持	
		FE 55mm F1.8	Φ64mm*71mm 281g	支持	支持	
		FE 50mm F2.8 MACRO	Φ71mm*71mm 236g	支持	支持	
		FE 85mm F1.4 GM	Φ89.5mm*107.5mm 820g	支持	支持	
	α6400 120×67×60mm 359g α6300 120×66.9×48.8mm 361g α6500 120×66.9×53.3mm 410g	E 10–18mm F4 OSS	Φ70mm*63.5mm 225g	支持	支持	
		FE 12-24mm F4 G	Φ87mm*117mm 565g	支持	支持	
		FE 16-35mm F2.8 GM	Φ89mm*122mm 680g	支持	支持	
		FE16-35mm f/4 ZA OSS	Φ78mm*99mm 518g	支持	支持	
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	Φ73mm*94.5mm 426g	支持	支持	
		FE 24-70 F2.8 GM	Φ87.6mm*136mm 886g	不支持	不支持	镜头过长过重，无法调平
		Zeiss E 16-70 F4 OSS	Φ66.6mm*75mm 308g	支持	支持	
		E PZ 18–105mm F4 G OSS	Φ78mm*110mm 427g	支持	支持	
		E PZ 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	Φ93.2mm*99mm 649g	不支持	不支持	镜头直径太大，安装可能有干涉
		FE 4/24-105 G OSS	Φ83.4mm*113.3 mm 663g	支持	支持	
		E 3.5-5.6/PZ 16-50 OSS	Φ64.7mm*29.9mm 116g	支持	不支持	镜头太短，无法装跟焦器
		FE 28mm F2	Φ64mm*60mm 200g	支持	支持	
		Zeiss FE 35mm F2.8 ZA	Φ61.5mm*36.5mm 120g	支持	支持	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Φ64.8mm*73.3mm 265g	支持	支持	
		Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art	Φ77mm*94mm 665g	支持	支持	
		FE 55mm F1.8	Φ64mm*71mm 281g	支持	支持	
		FE 50mm F2.8 MACRO	Φ71mm*71mm 236g	支持	支持	
		FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS	Φ72.5mm*83mm 295g	支持	支持	
		FE 85mm F1.4 GM	Φ89.5mm*107.5mm 820g	支持	支持	
	RX100 IV 101.6×58.1×41.0 mm 298g	卡片机		支持	不支持	卡片机不能装跟焦器
	RX100 V 101.6×58.1×41mm 299g	卡片机		支持	不支持	卡片机不能装跟焦器
	RX100 VI 101.6x58.1x42.8mm 301g	卡片机		支持	不支持	卡片机不能装跟焦器
	RX100 VII 101.6×58×42.8mm 370g	卡片机		支持	不支持	卡片机不能装跟焦器

相机品牌	相机型号(宽/高/深/重量)	镜头型号	镜头尺寸&重量(直径*长度)	搭载相机镜头	搭载相机&跟焦器	备注
松下	GH5S 138.5×98.1×87.4mm 660g GH5 138.5×98.1×87.4mm 725g G9 136.9×97.3×91.6mm 658g GH4 93.4×83.9×132.9mm 560g	LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7	115.00g	支持	不支持	镜头短不能装跟焦器
		LEICA DG SUMMILUX 25mm f/1.4	Φ77.7mm*75mm 510g	支持	支持	
		LEICA DG MACRO 45mm f/2.8 OIS	Φ63mm*62.5mm 225g	支持	支持	
		LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH	Φ73.4mm*88mm 315g	支持	支持	
		LEICA DG Vario-Elmarit 12-60 f/2.8-4 Power OIS	Φ68mm*86mm 320g	支持	支持	
		M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2.0	Φ56mm*43mm 130g	支持	支持	
		LUMIX G 14-140mm f/4-5.8 OIS	Φ70mm*84mm 460g	支持	支持	
		LUMIX G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS（H-HS12035GK I代）	Φ68mm*74mm 305g	支持	支持	

相机品牌	相机型号(宽/高/深/重量)	镜头型号	镜头尺寸&重量(直径*长度)	搭载相机镜头	搭载相机&跟焦器	备注
尼康	Z6 134×100.5×67.5mm 675g Z7 134×100.5×67.5mm 675g	NIKKOR Z 35mm f/1.8	370g	支持	支持	
		18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	Φ78mm*97mm 490g	支持	支持	
		NIKKOR Z 50mm f/1.8 S	415g	支持	支持	
		NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	500g	支持	支持	
		NIKKOR Z 14-30mm f/4 S	Φ85mm*89mm 485g	支持	支持	

相机品牌	相机型号(宽/高/深/重量)	镜头型号	镜头尺寸&重量(直径*长度)	搭载相机镜头	搭载相机&跟焦器	备注
佳能	EOS R 135.8×98.3×84.4mm 660g EOS RP 132.5×85×70mm 485g	RF 35mm F1.8 MACRO IS STM	Φ74.4mm*62.8mm 305g	支持	支持	
		EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6mm*102mm 595g	支持	不支持	加跟焦器后重心靠前，无法调平
		EF 24-70mm f/4L IS USM	Φ83.4mm*93mm 600g	支持	不支持	加跟焦器后重心靠前，无法调平
		EF 50mm f/1.4 DG HSM Art	Φ85mm*100mm 815g	支持	支持	
		EF 17-40mm f/4L USM	Φ83.5mm*96.8mm 475g	支持	支持	
		RF 50mm F1.2L USM	Φ89.8mm*108mm 950g	支持	支持	
		RF 28-70mm F2L USM	Φ103.8mm*139.8mm 1430g	不支持	不支持	镜头太长，无法调平
		RF 24-105mm F4L IS USM	Φ83.5mm*107.3mm 670g	支持	不支持	加跟焦器后重心靠前，无法调平
	M50 116.3×88.1×58.7mm 390g	EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS	130g	支持	不支持	镜头短不能装跟焦器
	5D Mark IV,150.7×116.4×75.9mm, 890g	EF 24-70mm f/4L IS USM	Φ83.4mm*93MM, 600g	支持	不支持	其他方向可调平(仅镜头朝上调不平), 建议把目镜保护套取掉，可正常使用

相机品牌	相机型号(宽/高/深/重量)	镜头型号	镜头尺寸&重量(直径*长度)	搭载相机镜头	搭载相机&跟焦器	备注
富士	X-T2 133×92×49mm 457g X-T3 132.5×92.8×58.8mm 539g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	支持	支持	
		XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	支持	支持	
		XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	支持	支持	
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	支持	支持	
		XF 16-55mm 1：2.8 R LM WR	Φ83.3mm x 106.0mm 655g	支持	支持	
		XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	支持	支持	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	支持	支持	
	X-H1 139.8×97.3×85.5mm 673g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	支持	支持	
		XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	支持	支持	
		XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	支持	支持	
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	支持	支持	
		XF 16-55mm 1：2.8 R LM WR	Φ83.3mm x 106.0mm 655g	支持	支持	
		XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	支持	支持	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	支持	支持	
	X-T20 118.4×82.8×41.4mm 383g X-T30 118.4×82.8×46.8mm 383g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	支持	支持	
		XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	支持	支持	
		XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	支持	支持	
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	支持	支持	
		XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS	Φ62.6mm*65.2mm 195g	支持	支持	
		XF 16-55mm 1：2.8 R LM WR	Φ83.3mm x 106.0mm 655g	支持	不支持	加跟焦器后重心靠前，无法调平
		XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	支持	支持	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	支持	不支持	相机机身短，加跟焦器后重心靠前，无法调平
		XC 15-45mm 1:3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	支持	支持	